

Seit 1882 - Made in Germany.



# IT250

Eichfähiges Industrie-Wägeterminal im Edelstahlgehäuse

*Wir bieten Lösungen...*

*...keine Kompromisse!*

# JW IT250 - Technische Daten

Das IT250 ist für Schutzart IP66 ausgelegt. Es kommt mit einem komplett abgedichteten Edelstahl-Gehäuse und ist womöglich der stärkste Wiegeindikator seiner Preisklasse. Einbereichs-, Zweibereichs- oder Mehrteilungsausführung sowie viele weitere bewährte Funktionen machen das IT250 zur perfekten Lösung für alle Handels- und Nichthandelsanwendungen.

Das IT250 bietet einen schnellen, einfachen und direkten Betrieb sowie eine außergewöhnlich breite Palette an Applikationen wie statische Wiegung, Stückzählen, manuelles Sortieren und Packen, Füllen und Dosieren. Dank des integrierten Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessors, der neuen Linearitätskompensationsmethode und der großen Auswahl an flexiblen und wählbaren Betriebsparametern, liefert das IT250 immer schnelle, genaue und stabile Ergebnisse.

## Funktionen:

- Statisches Wiegen
- Stückzählen
- Peak Hold
- Tierwiegungen
- Eingebaute Logikschaltung für konstante Füllung und Dispensierung und Zufluss- / Abflusskontrolle
- Add-Tare-Memory (ATM) & Remove-Tare-Memory (RTM) Funktion
- Tara-Betrieb manuell, voreingestellt, automatisch, wiederholend und stetig
- 10 x Schnellzugriff-PLUs für Lo / Hi-Limit und Vorab-Tara für jede Gewichtseinheit
- 10 x Direkt-PLUs für Artikelnummern
- Gewicht- und Mengenprüfmodus
- Ergebniskontrolle für Akkumulation, Datenausdruck und Datenausgabe
- Tastatursperre-Funktion

## Anbindung:

- 2 konfigurierbare bidirektionale serielle Anbindungen
- Unterstützt Barcodescanner für Artikelnummern-Einträge

## Merkmale:

- OIML Klasse III 10000e zugelassen
- eichfähig
- Artikelnummerneingabe über seriellen Scanner oder Tastatur
- Unterstützt Einbereichs-, Zweibereichs- und Mehrteilungs-Betrieb
- Dreifarbige Ergebnisanzeige
- Numerische Tastatur
- Konfigurierbare Tastatur, Kontroll- & System-Summer
- 2 unabhängig konfigurierbare bidirektionale serielle Comports. Wählbare TTL-Ausgabe für Comport 1
- Ausgabe aller aktuellen Operationsergebnisse im DataBase-Format zur Erleichterung und Effizienzsteigerung der Datenverwaltung, -verarbeitung und -analyse
- Ticketdruck und Etikettendruck (LP-50, TDP247, TDP345, TTP247, TTP345 Etikettendrucker)
- Wählbares Portrait / Landscape Ticket-Druckformat
- 6 x 45mm Fett-Typ Weitwinkel-LCD-Ziffern
- Null, Brutto, Netto, Wägebereich, Speicher- und Akkuladestand und Ladeanzeigen
- Echtzeituhr

## Spezifikationen:

- Eichzulassung: Klasse III, 10.000 e
- Wägebereiche: Ein- und Zweibereich,

## Mehrteilung

- Maximale Wägezellenverbindung:
  - geeicht: 4 x 350Ω oder 8 x 700Ω Wägezellen
  - ungeeicht: 10 x 350Ω oder 20 x 700Ω Wägezellen
- Max. Tarierbereich:
  - Max für einzelnen Wägeintervall oder -Max1 (subtraktive Tara)

## Energiequelle:

Interner Akku = 6V, 4AH  
 Externes Netzteil = DC 12V, 1A  
 Lieferumfang:  
 • Interner Akku  
 • Universalnetzteil

## Optional erhältlich:

Edelstahl Wand / Tischhalterung

## Abmessungen:



Nach Ergebnis einstellbare Hintergrundbeleuchtung.

