

Seit 1882 - Made in Germany.



ZÄHLWAAGEN ZÄHLSYSTEME

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Unsere Zählwaagen können als einzelne Zählwaage oder je nach Einsatzzweck mit einer zweiten JW-Waage als Zählsystem betrieben werden.

Als Zählwaagen eignen sich alle JW-Präzisions-, Tisch-, Plattform-, Boden-, Durchfahr- und Palettenwaagen. Im Zählsystem nutzt man die JW-Präzisions-, Tisch- oder Plattformwaage als Referenzwaage.

Als Zählwaage dient dann z. B. die Boden-, Durchfahr oder Palettenwaage.

Welche Waage/Waagen und mit welchem Wägebereich verwendet werden können, hängt von den kleinsten zu zählenden Teilen ab. Janner Waagen hat für alles eine Antwort!

- Modulare Bauweise (Baukastensystem)
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Stückgewichts-Ermittlung durch Zugabe oder Entnahme von Teilen
- Plus-/ Minus-Kontrolle mittels Ampel- oder Balkenanzeige am JW-Auswertegerät
- Drucker und PC-Tastatur sind über USB-Schnittstelle anschließbar
- Verschiedenste Schnittstellen sind verfügbar (WLAN, Ethernet, TCP/IP, Profinet/-bus, etc.)

Ab JW Industrieterminal IT6000E:

- Konfigurierbarer Ausdruck, Standard-Datenübergabe im CSV-Format
- Datenbank mit Artikeldatei
- Handscanner integrierbar

