

Seit 1882 - Made in Germany.

JW Janner Waagen

BLUHM
systeme



CHECK-, CATCHWEIGHER, KONTROLLBANDWAAGEN

optional mit Drucker und Volumenmessung

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

JW CHECK-, CATCHWEIGHER, KONTROLLBANDWAAGEN

Checkweigher mit Etikettierdrucker der Fa. Bluhm Systeme

BLUHM
systeme



Mobiler Catchweiger im Start-/ Stopp-Betrieb (statische Wägung)



Checkweiger für größere Gebinde

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Unser Checkweigher dient zur statischen und dynamischen Kontrollwägung bzw. zur Überwachung von Toleranzwerten in der Fertigungskette bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten.

Unser Wägesystem ist für die unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen gemacht und bietet Ihnen in Kombination mit unserer Software über das Auswertegerät eine intuitive Bedienung mit Piktogrammen für eine optimale Produktdokumentation.

Durch die Vielfalt an Schnittstellen (z.B. Profinet/ -bus, TCP/IP Ethernet, WLAN, USB, etc.) für unsere Auswertegeräte kann die Anbindung an einen Drucker, Workstation-PC, eine Fernanzeige oder Ihr Netzwerk realisiert werden.

- Eichfähig im statischen und dynamischen Betrieb
- Schnelle Gewichtskontrolle an Band- oder Rollgang-Waagen im Durchlauf-Betrieb (dynamische Wägung) oder im Start-/ Stopp-Betrieb (statische Wägung)
- Klassifizierung des Wägeguts über:
 - Mittelwertbildung
 - Standardabweichung
 - Toleranzkontrolle
- Produktspeicher bis zu 100 Produkten
- Ausgabe von Chargenberichten, Wägesummen und Produktionsleistungen
- Ansteuerung von Linienteilern oder Ausschleusern (Pusher) für fehlgewichtige Produkte
- Optionaler Anschluss an Etikettendrucker für Preisauszeichnung
- Mit Produkt- und Statistik-Datei
- 100% Produktionsüberwachung gemäß Fertigpackungsverordnung (FPackV)

Checkweigher mit Start-/ Stopp-Betrieb für die Ausschleusung von Säcken oder schweren Gebinden über Hubtisch mit Querförderband

